

RULE Model 35

MONTAJ TALİMATLARI

14 amperden daha yüksek uygulamalar için bu şalter'i kullanmayınız.

Rule-a-matik şalter'i maximum akım çekimi 14 amperi geçmeyen bütün dalgıç sintine pompalarını otomatik hale getirir. Bundan başka olarak yüksek su alarm sistemlerini ve motordan kayış tahrikli manyetik debriyajlı pompaları aktif hale getirebilirler.

BAĞLAMA TALİMATLARI

Almış olduğunuz Rule-a-matik şalter'inizi Rule dalgıç sintine pompalarından 3700 (24/32 volt sadece), 2000, 1750 veya 1500 lük modellerine direk olarak bağlayabileceğiniz gibi diğer düşük modellerine de uzakta bir noktaya yerleştirilmek sureti ile bağlayabilirsiniz. Yukarıdaki Rule pompalarına bağlayabilmek için pompanız ile beraber sunulan adaptörü basit bir şekilde kaydırarak pompanızın alt tabanındaki süzgece arkasındaki kısıkaçlar geçinceye kadar itiniz. Şalterinizi adaptöre bağlamak için ise 1. resimde gösterilen yolu izleyiniz.

Rule-a-matik şalterinizi uzakta bir noktaya yerleştirmek sureti ile bağlayacak iseniz şu yolu izleyiniz.

1. Sintinenizin içerisinde istenilen bir noktaya (düz olması kaydı ile) şalterinizi yerleştirin.
2. Şamandıranızı nazıkçe kaldırarak ön taraf vidasının yerini işaretleyiniz.
3. Şalterinizi işaretlemiş olduğunuz yerinden kaldırarak, işaretli noktaya bir vida ile (düz yüzeyden 1,5 cm içeri olacak şekilde) hafifçe delik açınız ki; tek vida ile yerine oturttuğunuzda şalterinizi rahatça dairesel kayma hareketi yapabilsin.
4. Şalterinizi kaydırarak 2. delik için delegeğiniz noktayı bulup, 2. vidayı yerine vidalayınız. Burada özellikle aşırı sıkımdan kaçınınız ki; eğilme yada oluşabilecek biçim bozukluğundan dolayı şalterinizin çalışma operasyonu sırasında aksamalar oluşmasın.

Tüm pompalarda şalterinizi monte ettiğiniz yerin pompa gövdesindeki süzgecin tabanından 1cm. yukarıda olması son derece önemlidir ki bunun sayesinde pompanızın pozitif olarak devreden çıkabilmesi sağlansın.

ELEKTRİK

Bağlama şeması aşağıdaki diyagramda gösterilmiştir. Güç kaynağınızın artı (+) ucu muhakkak surette direk olarak sigortaya bağlanmalıdır. Bu surette şalterinize yada pompanıza gelebilecek herhangi bir potansiyel hasarın önüne geçmiş olursunuz. Eğer ek bir kablo kullanmanız gerekiyor ise ek yapılacak kablounuzun kesiti muhakkak surette; pompanızdan gelen kablolar ile aynı kesitte yada daha büyük olması gerekmektedir. TUM ELEKTRİK TESİSATINIZI SU SEVİYESİNİN ULAŞABİLECEĞİ YÜKSEKLİKTEN DAHA YUKARIDA KONUMLANDIRINIZ. POMPANIZIN YADA ŞALTERİNİZİN KABLOLARINI KESMENİZ GARANTİ HÜKÜMLERİNİ GEÇERSİZ KILACAĞI GİBİ POMPANIZIN YADA ŞALTERİNİZİN ÇALIŞMA OPERASYONUNDA HATALARA YOL AÇIYAKTIR. TUM KABLO BAĞLANTI TERMİNALLERİNİ MUHAKKAK SURETTE RULE DENİZ TİPİ SİLİKON YADA BENZERİ MADDE İLE OLABİLMESİ MUHTEMEL KOROZYONA KARŞI KORUMAYA ALINIZ.

En iyi montaj için; Rule Deluxe 3 yollu panel şalterlerinden (model 41,42 yada 43) kullanılması gerekir. Hepsi kendi üzerlerinden kablolu olup; kırmızı ışıık ve sigorta muhafazaları ile donatılmışlardır. (Aşağıdaki bağlama diyagramına danişınız.)

ÖNEMLİ NOT:

Rule-a-matik şalterleri otomatik operasyon için dizayn edilmişlerdir. Dolayısı ile su seviyesi yaklaşık 6 cm yi geçtiği zaman devreyi açıp; yaklaşık 3 cm seviyeye indiğinde kapatırlar. Daha alt seviyede kalan su miktarı için rule panel şalterinizden "manual" düğmesini kullanarak; dışarı pompalama işlemine devam edebilirsiniz.

Şalterinizin sarkaç kısmının içerisinde duyduğunuz sıvı sesi su değil; civadır.

EĞER ŞALTERİNİZİN ŞAMANDIRASININ HAREKETİ AĞIR AKSAK, TAKILMALI İSE VE ŞAMANDIRANIZ RAHAT HAREKET EDEMİYOR İSE POMPANIZIN OPERASYONU KESİNTİLİ VE DENGESİZ OLUCAKTIR. BU DURUMUN EN ÖNDE GELEN SEBEBİ ŞALTERİNİZİN HAREKETLİ KISIMLARININ ÇEVRESİNDE BİRİKEN KİR VE YAĞ TABAKALARIDIR. BU DURUMU BERTARAF ETMEK İÇİN ŞALTERİNİZİ SUDBURY OTOMATİK SİNTİNE TEMİZLEYİCİSİNİN YADA ÇOK AMAÇLI MARINE TEMİZLEYİCİSİNİN İÇİNE 10 DAKİKADAN AZ OLMAMAK KAYDI İLE BATIRIN. ŞAMANDIRANIZI BİR KAÇ DEFA ÇALKALIDIKTAN SONRA DÜZGÜN VE SERBESTÇE HAREKET EDİP ETMEDİĞİNİ KONTROL EDİNİZ. GEREKİRSE TEMİZLİK İŞLEMİNİ TEKRAR EDİNİZ. DİKKAT: ALMIŞ OLDUĞUNUZ ÜRÜN CİVA İÇERMEKTEDİR VE ATILMASI UYGUN BİR ŞEKİLDE YAPILMALIDIR.

ITT JABSCO Mamulleri dünyanın her ülkesinde hatalı tasarım, malzeme ve işçiliğe karşı satış tarihinden itibaren iki yıl süre ile garantilidir. Faturanız garanti belgenizdir. Dikkatle saklayınız.

ITT JABSCO

ITT JABSCO ABD	ITT JABSCO İngiltere	ITT FLUID PRODUCTS Kanada	NHK Jabsco Co Ltd.JABSCO GmbH Japonya	Almanya
TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:		SUAT KARAOSMAN-DİZEL Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. Elmadağ		
Cad. 57 Elmadağ 34373 İstanbul		Tel: (212) 248 21 70 , 248 25 28 , 230 65 15 Fax: (212) 230 73 92		
E posta: info@suatkaraosman.com		www.suatkaraosman.com		