

DUŞ TAVASI/POMPASI MONTAJ TALİMATLARI

Duş sularını tahliye sistemi; bir adet Rule sintine pompası, bir adet Rule sintine şalteri ve bir adet süzgecin ; kompakt bir duş tavası ile bütünleşmesinden meydana gelmektedir. Sistem otomatik olarak suyun tavanın içine dolmasıyla açıldığı gibi ; suyun tahliyesinin ardından kapanır. Kolay temizlenebilirlik açısından süzgeç yerinden çıkartılabilir şekilde monte edilmiştir.

ÖZELLİKLER

- 800 GPH POMPALI – 24 VOLT DC. 2,0 AMPER – SİGORTA DEĞERİ 2,5 AMPER
- 12 VOLT DC. 4 AMPER – SİGORTA DEĞERİ 5 AMPER
500 GPH POMPALI – 24 VOLT DC. 1,3 AMPER – SİGORTA DEĞERİ 1,5 AMPER
- 12 VOLT DC. 2 AMPER – SİGORTA DEĞERİ 2,5 AMPER

DUŞ TAVASI/POMPASI MONTAJ YERİ SEÇİMİ

Duş tavanızı monte edeceğiniz yerin muhakkak surette duş teknenizin altında bir seviyede olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir ki ; buradan gelen su duş tavanızın giriş ağzına rahatça aksın. Buna uymamak garanti hükümlerini geçersiz kılacaktır.

TESİSAT

Orjinal prospektüsünüzde RESİM 1 (FIGURE 1) de gösterilen krokiye sadık kalarak ve aşağıdaki yolları izleyerek tesisat kablolarınızı bağlayınız.

- 1- Elektrik devrenizin uygun değerli sigortalar ile (yukarıda belirtilen) korunmaya alındığından emin olunuz.
- 2- Tüm kablo bağlantılarınızı mutlaka su seviyesinin ulaşabileceği en yüksek noktadan yukarıda olmasına dikkat ediniz. Kablonun kesilmesi garanti hükümlerini geçersiz kılacağı gibi pompanızın vakitsizce görev yapamamasına sebep olacaktır. Muhtemel bir elektroliz, aşınma veya kablo bağlantılarında oluşabilecek yıpranmalardan kaçınmanın en iyi yolu; tüm kablo uçlarını ve terminalleri RULE ELASTOMERIC SEALANT veya eşdeğer bir mastik ile kaplayarak korumak ve su seviyesinden en uzak bir yere yapıştırıp, tüm ıslaklıklardan izole bir şekilde tutturaktır..
- 3- Polarite önemlidir. Şalterinizin kablosunu güç kaynağınızın (+) ucuna ve siyah kablonuzu da güç kaynağınızın (-) ucuna bağlayınız.

HORTUM BAĞLANTISI VE MIÇOZ

- 1- Hortumun pompadan çıktıktan sonra miçoza doğru devamlı yükselmesine ve hortumun mümkün olduğunca kısa tutulmasına dikkat ediniz. Bu , muhtemel hava sıkışmalarını önleyecektir. Tercihen takviyeli plastik tipte hortum kullanarak pompa çıkış ağzına takınız Tüm hortumları pompalara ve miçozlara paslanmaz çelik kelepçelerle tutturunuz.
- 2- Duş tavanızın giriş suyu bağlantı ağzları farklı ebatlarda tasarlanmış edilmiş olup; kullanacağınız ebada uygun olan ağzı yada ağzları açınız. Giriş hortumunuzun ya da hortumlarınızın mümkün olduğunca kısa tutulmasına dikkat ediniz ve hortumlarınızı bağlantı noktalarının hem tava tarafındaki ağzına hem de suyun geliş noktasındaki bağlantıya paslanmaz çelik kelepçeler ile tutturunuz.
- 3- Sürat teknelerinde miçozunuzu; su seviyesinin her seyirde yükselebileceği en yüksek noktadan en az 30 cm. yukarıda olacak şekilde konumlandırınız ki suyun denizden tekneye geri dönmesine mani olunuz. Yelkenli teknelerde miçozu kış aynada mümkün olan en yüksek yere monte ediniz.

NOT: Montajınızın; deşarj hortumunuzun döşenmesinin, içindeki suyun tamamının tahliyesine izin verebilecek şekilde yapılmış olmasına dikkat edin. Ürününüzden çıkan hortumunuz, devamlı olarak yükselerek en üst noktaya çıkmalı; bundan sonar da devamlı alçalarak miçoza gelmelidir. Böylece, muhtemel hava sıkışmaları meydana gelmeyecektir. Çıkışınızı, kirli su tanına bağlayacaksınız, yine aynı prensipleri uygulayarak tanka üstten giriniz.

TEMİZLİK

- 1- Duş tavanız/pompanız rahatça sökülüp tekrar takılabilen plastik süzgeçli boru tipli bir süzgeç ile donatılmış olup; arada bu filtrenin çıkartılıp temizlenmesi gerekmektedir.
- 2- Boru tipli filtrenizi ortasından tutarak dikkatlice kutunun ortasına doğru (pompa doğru) çekip çıkartınız.
- 3- Süzgecinizin içerisinde biriken kir ve pislikleri çıkarıp; suyun altında iyice yıkayınız ki gözeneklerde kalabilecek tüm artıklar, birikimler temizlensin.
- 4- Plastik süzgecinizi gene tavanızın içerisine; plastik kışakların tam oturmasına dikkat ederek oturtunuz.

UYARI

Almış olduğunuz ürün tatlı ve tuzlu suda kullanım için tasarlanmıştır. Ürününüzü bunlardan başka bir ortamda, tehlikeli maddeler içeren, yakıcı, aşındırıcı sıvılar ile kullanmak kendisine zarar vereceği gibi bunlarla temas eden kişilere ve çevreye hasar vermesine sebep olacaktır. Bu pompa sadece su uygulamalarında kullanılır.

RULE Türkiye genel dağıtıcısı SUAT KARAOSMANDİZEL TİC. Ve SAN. LTD. ŞTİ.

Elmadağ Cad. 57 34373 Elmadağ İstanbul Tel: (212) 248 21 70 - 248 25 28 – 230 65 15 Faks : (212) 230 73 92

E posta : info@suatkaraosman.com